

PM-A940/PM-T960

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ケータイ印刷 早わかりガイド



赤外線通信またはBluetooth通信で、
携帯電話やデジタルカメラの写真や
テキスト（文字）をワイヤレス印刷できます。









※このマニュアルでは、PM-T960を例に説明していますが、PM-A940も操作は同様です。 NPD3276-00


ケータイ印刷のメニュー

概要	印刷結果＜例＞	メニュー
写真 携帯電話の写真データを印刷します。		→P03
シール 携帯電話の写真データでシールを作成します。		→P04
写真文字合成 携帯電話から送信した写真に、携帯電話の文字を合成して印刷します。		→P05
ハガキ 携帯電話から送信した写真に文字を合成して通信面の印刷や、電話帳のデータを使って宛名面印刷をします。		→P06
名刺 携帯電話の電話帳データ（1 件）を送信して、名刺を作成します。		→P07
データ 携帯電話のメールやメモ帳、電話帳（全件送信）などのデータを所定のフォーマット（レイアウト）で印刷します。		→P08


写真

［写真］印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。

1 ［写真］を選択




2 携帯電話からデータを送信



3 受信が完了し、写真が表示されたら【印刷設定】ボタンを押す



4 用紙種類、用紙サイズ、給紙方法をセットした用紙に合わせて設定



5 レイアウトを設定

選択できるレイアウトは以下の通りです。




6 設定が終了したら印刷開始

設定値	印刷結果	
［フチなし］		
［フチあり］		
［上半分］		


シール

［シール］印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。

1 ［シール］を選択



2 携帯電話からデータを送信




3 受信が完了し、写真が表示されたら【印刷設定】ボタンを押す



4 用紙種類を選択

用紙サイズは［ハガキ］、給紙方法は［背面］に固定されます。



5 レイアウトを設定

選択できるレイアウトは以下の通りです。




6 設定が終了したら印刷開始

設定値	印刷結果	設定値	印刷結果
［フチあり］		［8 面］	
［2 面］		［16 面］	
［4 面］		［16 面］（ミニフォトシール）	

写真文字合成


［写真文字合成］印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。

1 ［写真文字合成］を選択



2 レイアウトを選択

印刷したい用紙サイズと写真の向きに合わせて選択します。



3 携帯電話からデータを送信


画像を確認して【OK】ボタンを押し、テキスト 1 → 2 の順に送信します。



4 受信が完了したら【印刷設定】ボタンを押す




5 用紙種類、給紙方法をセットした用紙に合わせ、テキストの文字色、画像の回転を設定



6 設定が終了したら印刷開始

写真に合成する文字について

テキストデータは、携帯電話のメモ帳などの機能を使って入力し送信します。合成した文字が目立たないときは、目立つ文字色に変更できます。




一部の携帯電話では絵文字を印刷できますが、絵文字の色は変更できません。

ハガキ

［ハガキ］印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。


※［ハガキ宛名面］を例に説明します。［ハガキ横］、［ハガキ縦］のレイアウトを選択したときの印刷方法は、［写真文字合成］と同じです。

1 ［ハガキ］を選択




2 レイアウトを選択

［ハガキ宛名面］を選択します。





3 携帯電話の電話帳データを 1 件ずつ送信

電話帳（vCard）のデータを必要な件数分だけ送信します。




4 受信が完了したら、「宛先リスト（一覧）」を印刷して内容を確認





5 宛名印刷を開始




設定値	印刷結果	設定値	印刷結果
［ハガキ宛名面］	000-0000 〇〇県〇〇〇市〇〇〇〇〇〇番地〇号〇〇株式会社〇〇課 エプソン花子　様	［ハガキ横］	あけましておめでとうございます!
		［ハガキ縦］	ミニサンタです。

- 郵便番号欄に郵便番号を印刷することはできません。
- 宛先一覧（A4 サイズ）を印刷して確認することをお勧めします。
- 文字を合成せずに写真だけ印刷するときは【▷】ボタンを押して画面をスキップします。


名刺

[名刺]印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。


1 [名刺]を選択




2 レイアウトを選択



3 携帯電話から、電話帳(vCard)データを送信して印刷開始






印刷設定をするときは、データ送信の前に行います。【印刷設定】ボタンを押してください。
用紙種類、用紙サイズ、給紙方法は変更できません。

設定値	印刷結果	設定値	印刷結果
[名刺横]		[名刺縦]	

名刺に写真を入れたいときは、電話帳に写真を登録してから送信してください。
- 電話帳に写真が登録されていないときは、名刺レイアウトのみが印刷されます。
- 一部の携帯電話では、電話帳に写真が登録されていても、印刷できないことがあります。




- 携帯電話の機種によっては、横長の写真が縦に引き伸ばされることがあります。
縦写真を使用するか、縦長にトリミング（切り出し）したものを電話帳に登録してください。
- 写真データのサイズが大きすぎると、電話帳（vCard）に登録できないか、正常に通信できないことがあります。写真の画像サイズは 240 × 320pixel 程度が適当です。


データ

［データ］印刷の流れを説明します。ボタン操作の方法については、『PM-A940/PM-T960 操作ガイド』をご覧ください。


1 ［データ］を選択




2 送信するデータを確認



3 携帯電話から、データを送信して印刷開始





印刷設定をするときは、データ送信の前に行います。【印刷設定】ボタンを押してください。

データ	印刷結果	データ	印刷結果
電話帳 全件印刷 ※1 件送信のときは［名刺］を選択してください。		メール	
スケジュール （予定表）		ToDo リスト	

- 文字のサイズは変更できないため、短いメールなどでは余白が多くなったり、長文のメールでは途中で印刷が途切れたりすることがあります。
- メールに写真が添付されていると、印刷エリアに写真が印刷されます。
- メール中の絵文字は、一部の携帯電話でのみ対応しています。
- デコレーションメールなどの装飾には対応していません。
- 電話帳全件送信時は、携帯電話の機種によって、暗証番号のほかに「認証パスワード」を求められることがあります。本製品で設定した［IrDA/BT パスキー設定］の値（4 桁の数字）を入力してください。この設定をしていないときは、初期値の［0000］です。

ファイル形式と解像度

［ケータイ印刷］で印刷できるファイル形式と、携帯電話で撮影した画像の解像度については下記をご覧ください。

ファイル形式

［ケータイ印刷］で印刷できるファイル形式は以下の通りです。

印刷可能なデータと印刷形式		適切な用紙サイズ	適切な印刷メニュー
電話帳（vCard）	1 件印刷	名刺 / ハガキ（宛名面）	［名刺］、［ハガキ］（宛名面）
電話帳（vCard）	全件印刷	A4	［データ］
メール（vMessage）		A4	［データ］
メモ（vNote）		A4	［データ］
予定表 / スケジュール（vCalendar）		A4	［データ］
ToDo リスト（vCalendar）		A4	［データ］
画像（JPEG 画像）＊1		カード /L 判 / ハガキ	［写真］、［シール］、［写真文字合成］、［ハガキ］

＊ 1：解像度と適切な用紙サイズの組み合わせについては下表を参照してください。

解像度

一般的に携帯電話のカメラは解像度が低いため、大きな用紙に印刷するとモザイクがかかったようになったり、印刷の目が粗くなったりします。解像度の低い写真は、小さく印刷することをお勧めします。
携帯電話のカメラで設定できる画像サイズに適した用紙サイズや印刷メニューは以下の通りです。

※＜＞内の名称は、携帯電話によって異なることがあります。設定方法については携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

画像サイズ（pixel）	適切な用紙サイズ	適切な印刷メニュー
1280 × 960 ＜ SXGA ＞	L 判 / ハガキサイズ＊1	［写真］、［シール］、［ハガキ］、［写真文字合成］
480 × 640 ＜ VGA ＞	L 判より小さい用紙	［写真］、［シール］、［写真文字合成］
352 × 288 ＜ CIF ＞	カードサイズなどの小さい用紙に印刷するか、多面レイアウトに設定して印刷することをお勧めします。	［写真］、［シール］、［写真文字合成］、［名刺］＊2
240 × 320 ＜待受 / 壁紙など＞		
上記より解像度の低い画像は、電話帳に登録して名刺印刷に使用するか、フォトシール フリーカットやミニフォトシールなどの用紙に、16 面印刷することをお勧めします。		［シール］、［名刺］＊2

＊ 1：携帯電話によっては、通信に時間がかかることがあります。
＊ 2：電話帳に写真を登録すると、名刺に写真を入れることができます。